



Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung zu melden!
Alle Betonkanten, insbesondere auch bei sichtbaren Arbeitsfugen und Dillatationen,
sind mit möglichst kleinen 3-Kantleisten auszuführen. Es empfehlen sich 3-Kantleisten
mit einer Kantenlänge von 4-6mm und einer Nagelfahne.